



Käyttöohjeet

Sisäänajo-oven **vihreä** liikennevalo palaa, kun halli on vapaa.

Ovet avautuvat ulospäin, joten pidä n. 1 m etäisyys.

HUOM. Ajathan viivytyksettä sisään. Jos ovet ehtivät mennä kiinni ne eivät enää aukea ennen päivystäjän käyntiä.

Huomioithan myös, että hallissa on kapea ajoura. Tällä varmistetaan moitteeton **24h** toiminta.

TERVETULOA PESUUN.

1. Käytä "TAGi" oven vasemmalla puolella kortinlukijassa. (ovet avautuvat ja hallin valot syttyvät). (vielä ei tarvitse kääntää peilejä).

Jos sinulle on "tagiin" ohjelmoitu alustapesu:

- Kun ajat sisäänajo-oven ovikarmien välistä, alkaa 8 sekunnin alustapesun käynnistysviive, jonka aikana sinun tulisi ajaa lattiassa olevan poikittaisen ritilän päälle ja tuulilasi riittävästi ritilän ohi, ettei käynnistyvä vesisuihku estä näkyvyyttä ajaa eteenpäin hallissa.
- Tarvittaessa pysähdy ritilälle ja odota, että alustapesu käynnistyy.
- Alustapesun käynnistymisen jälkeen aja hitaasti eteenpäin.
- Alustapesu sammuu automaattisesti, kun ylität kokonaan ritilän.

2. Pesukoneessa oleva **vihreä nuoli** muuttuu **punaiseksi "stop"** -merkkiksi, kun olet ajanut sopivaan kohtaan.

3. Voit nyt sammuttaa auton ja poistua hytistä kääntämään peilit ja tarkistamaan muut mahdolliset pesuun vaikuttavat asiat, mm. sivuovet, sidontaliinat, pressujen kiinnitykset, nosturin/koukun asennon tms.

4. Pesukoneen käynnistys hallissa vasemmalla pesukopissa.

Huom! Lue kopissa oleva ohje ennen "start" painikkeen painamista.

Pesukone käynnistyy "start" napista ja pitää merkkiään.

5. Kun pesu on valmis pesukoneen "stop" valon paikalla vilkkuu **vihreä nuoli**. Voit nyt kääntää peilit.

6. Paina ulosajon ovipainiketta vas. hallin seinässä, kuskin oven kohdalla, kun ajat ulos hallista. **Varmista, että ovet menevät kiinni automaattisesti.**

Mikäli sinulle on ohjelmoitu käsipesuradat käyttöön, voit pestä myös pesukoneen käydessä. Varmista aina missä pesukone liikkuu ja pidä kasvot koneen suuntaan. Väistä koneen turvasankoja ajoissa (joka kulmassa harmaat pystytangot). Turhasta hälytyksestä peritään päivystäjän käyntimaksu. Käytetyt pesuaineet mitataan automaattisesti ja lisätään laskuun.

Hallissa vasemmalla edessä tuulilasi ja hyttiharja ja oikealla puolella alumiini- ja kromiharja. Pienet harjat joka astiassa ovat vannepesua varten.